

CODIGO	DESCRIPCION	HP 220V	HP 440V
ARRANCADOR EN GABINETE METALICO A TENSION PLENA DOL NQ2			
493531	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 1-1.6A	0.25	
493534	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 1.6-2.5A	0.5	
493535	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 2.5-4A	1	
493536	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 4-6A	1.5	
493537	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 5.5-8A	2	
493532	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 7-10A	3	
493533	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 9-13A	3	
493573	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 9-13A	3	
493574	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 12-18A	5	
493584	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 17-25A	7.5	
493594	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 23-32A	10	
493595	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 28-36A	10	
493637	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 23-32A	10	
493638	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 30-40A		
493639	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 37-50A	15	
493640	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 48-65A	20	
493659	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 55-70A	25	
493660	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 63-80A	25	
493661	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 220V, 80-93A	30	
493567	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 440V, 0.63-1A		0.25
493564	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 440V, 1-1.6A		0.5
493568	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 440V, 1.6-2.5A		1
493569	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 440V, 2.5-4A		2
493570	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 440V, 4-6A		3
493571	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 440V, 5.5-8A		5
493565	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 440V, 7-10A		5
493566	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 440V, 9-13A		7.5
493583	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 440V, 12-18A		10
493591	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 440V, 17-25A		15
493603	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 440V, 23-32A		20
493604	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 440V, 28-36A		25
493633	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 110V, 23-32A		
493634	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 110V, 30-40A		
493635	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 110V, 37-50A		
493636	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 110V, 48-65A		
493655	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 110V, 55-70A		
493656	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 110V, 63-80A		
493657	Arrancador a Tensión Plena (DOL), Serie: NQ2, Con botones, 110V, 80-93A		