

CODIGO	DESCRIPCION	HP 220V	HP 440V
RELEVADORES TERMICOS DE SOBRECARGA NR2			
268137	Relevador Térmico de Sobrecarga, Serie, NR2, Rango de Configuración: 1-1.6A, RoHS	0.25	0.5
268138	Relevador Térmico de Sobrecarga, Serie, NR2, Rango de Configuración: 1.25-2A, RoHS	0.5	0.75
268139	Relevador Térmico de Sobrecarga, Serie, NR2, Rango de Configuración: 2.5-4A, RoHS	0.75	2
268140	Relevador Térmico de Sobrecarga, Serie, NR2, Rango de Configuración: 4-6A, RoHS	1.5	3
268141	Relevador Térmico de Sobrecarga, Serie, NR2, Rango de Configuración: 5.5-8A, RoHS	2	5
268142	Relevador Térmico de Sobrecarga, Serie, NR2, Rango de Configuración: 17-25A, RoHS	7.5	15
268143	Relevador Térmico de Sobrecarga, Serie, NR2, Rango de Configuración: 23-32A, RoHS	10	20
268144	Relevador Térmico de Sobrecarga, Serie, NR2, Rango de Configuración: 28-36A, RoHS	10	25
268145	Relevador Térmico de Sobrecarga, Serie, NR2, Rango de Configuración: 23-32A, RoHS	10	20
268146	Relevador Térmico de Sobrecarga, Serie, NR2, Rango de Configuración: 30-40A, RoHS	10	30
268147	Relevador Térmico de Sobrecarga, Serie, NR2, Rango de Configuración: 37-50A, RoHS	15	30
268148	Relevador Térmico de Sobrecarga, Serie, NR2, Rango de Configuración: 48-65A, RoHS	20	50
268149	Relevador Térmico de Sobrecarga, Serie, NR2, Rango de Configuración: 55-70A, RoHS	25	50
268150	Relevador Térmico de Sobrecarga, Serie, NR2, Rango de Configuración: 63-80A, RoHS	30	60
268151	Relevador Térmico de Sobrecarga, Serie, NR2, Rango de Configuración: 80-93A, RoHS	30	60
268293	Relevador Térmico de Sobrecarga, Serie, NR2, Rango de Configuración: 95-120A, RoHS	40	75
268297	Relevador Térmico de Sobrecarga, Serie, NR2, Rango de Configuración: 125-200A, RoHS	75	150